Создание страничного интерфейса приложения

- 1. Запустить среду разработки Visual Studio
- 2. Выбрать «Create new project»
- 3. Выбрать «WPF App»

При разработке интерфейсов разработчик может использовать две модели: **оконную** или **страничную** (в настоящее время используют чаще). В рамках практической работы №5 используем страничный вариант.


Контейнеры компановки.

Grid. Наиболее мощный и часто используемый контейнер, похожий на таблицу. Он содержит столбцы и строки, количество которых можно задать. Для определения строк используется свойство RowDefinition, а для столбцов — ColumnDefinition


Для привязки элемента управления к конкретной ячейке необходимо использовать свойства Grid.Column и Grid.Row, причем нумерация строк и столбцов начинается с нуля

StackPanel. Позволяет размещать элементы управления поочередно друг за другом


- 4. Добавить логотип приложения в Resourses
- а) Выбрать вкладку TestCleaning




б) Открыть вкладку Resources



в) Выбрать список изображений



г) Перетащить логотип в открывшееся окно



- д) Установить значение поля Build Action Resource
- е) Для отображения логотипа используем элемент Ітаде


Далее установите заголовок приложения и цвета для верхней и нижней частей.


5. Создать навигацию

Для оконной навигации основным элементом является страница — Page, которая должна находиться в каком-либо контейнере. Для этого в основном окне приложения разместим элемент Frame, где будут собраны страницы приложения

Далее создадим страницу, которая будет отображаться при первом запуске приложения, и вторую страницу для тестирования навигации между ними


- а). Правой кнопкой жмем на название проекта Add Page
- **б).** Указываем ее название CleaningPage
- в). Размещаем на странице одну кнопку
- г). Создаем еще одну страницу, повторив пункт 1
- д). Даем ей название AddEditPage
- e). Размещаем в ней TextBlock
- ж) Укажем имя фрейма
- 3). Для отображения первой страницы необходимо прописать следующий код: 'MainFrame.Navigate(new NamePage());







6. Добавить элементы управления и их свойства

Для взаимодействия с кнопкой будем использовать событие Click(). С помощью него мы сможем перейти с первой страницы на вторую. Для создания события пропишем соответствующее значение в верстке:





Чтобы добраться до MainFrame для навигации, необходимо создать новый класс:



В коде для кнопки «Назад» пропишем:

Чтобы скрыть стандартное навигационное меню, воспользуемся свойством фрейма — NavigationUIVisibility='Hidden'

7.Создадим глобальные стили приложения

Чтобы их создавать в проекте, есть файл App.xaml. Используем тег Style и свойство TargetType, чтобы указать, для каких элементов предназначен данный стиль.

Внутри тега Style используем тег Setter. В нем установим необходимые свойства.

```
| Part | Description | Descrip
```

```
■ Application x:Class="TestCleaning.App"
            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
            StartupUri="Authorization.xaml"
   <Application.Resources>
       <Style TargetType="Button">
           <Setter Property="Margin" Value="5"></Setter>
           <Setter Property="Width" Value="175"></Setter>
           <Setter Property="Height" Value="30"></Setter>
           <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"></setter>
           <Setter Property="Background" Value== "#FAC716"></Setter>
       </Style>
       <Style TargetType="TextBlock">
           <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"></Setter>
           <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"></setter>
       </Style>
       <Style TargetType="TextBox">
           <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"></setter>
           <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch">
           <Setter Property="Height" Value="30"></Setter>
           <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"></Setter>
           <Setter Property="Margin" Value="5"></Setter>
       </Style>
       <Style TargetType="ComboBox">
           <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"></Setter>
           <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch">/Setter>
           <Setter Property="Height" Value="30"></Setter>
           <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"></Setter>
           <Setter Property="Margin" Value="5"></Setter>
        /Style
   </Application.Resources>
/Application>
```

И теперь удалим написанные ранее свойства элементов, для которых есть стиль

Самостоятельная работа.

Предусмотрите интерфейс для всех необходимых элементов управления в своем проекте, используя глобальные стили.